調査等業務の 電子納品チェックシステム インストールマニュアル

[受注者用]

<< 土木編 >>

Ver D 8.1.0

タイプA(調査等業務)用/タイプB(保存文書整理業務等)用

2024年11月

東日本高速道路株式会社

中日本高速道路株式会社

西日本高速道路株式会社

株式会社高速道路総合技術研究所

改版履歴

版数	日付	内容	修正か所	備考
初版	2021.07	新規作成		
		動作環境	1-1.動作環境	
1.1 版	2024.11	セットアップ手順	1-3.本システムのセットアップ	
		FAQ アドレス更新	<<問合せ先>>	

1. 事前準備	1
1-1. 動作環境	1
1-2. プログラムデータの入手	2
1-3. 本システムのセットアップ	2
1-3-1. セットアップ手順	2
1-3-2. プログラムデータの展開	3
1-3-3. プログラムデータの配置	3
1-4. 起動方法	5
1-5. アンインストール	7
1-5-1. アンインストールの手順	7

<u><< 本マニュア</u>	ルの記載内容についての留意事項 >>
本文中に記載さ	きれる、
•Windows, Wind	dows10 は,
米国 Mi	crosoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標です。
•Edge, Microso	ft Edge は,
米国 Mi	crosoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標です。
•Acrobat は,	米国 Adobe Systems Incorporated の商標(地域によっては登録商標)です。
・Oracle は,	米国 Oracle Corporation の登録商標です。
・DWGは,	米国 Autdesk 社の Autocad のファイル形式です。
 その他記載さ 	れている製品名, 社名は, 各社の商標, 登録商標です。

1. 事前準備

1-1. 動作環境

本システムを動作させるために必要な環境(コンピュータの性能)を下表に示します。

項目	必要環境
CPU	1GHz 相当以上
メモリ	512MB 以上
HDD 空き容量	120MB 以上+納品データの容量
CD/DVD ドライブ	CD/DVD への書込みが行える事
OS	Microsoft® Windows 10(64bit)
その他	 ブラウザソフトとして Microsoft Edge 94 以上がインストールされていること。 PDF ファイルの閲覧には、Adobe®Reader® 11.0.12 以上が必要です。
	注意)
	Microsoft 社、Autodesk 社の公式サポートがあるものを載せています。
	動作しないという意味ではなく、動作確認を行っていないという意味です。

表 1-1チェックシステムの動作環境

< 注意 >

以下の場合には高性能なコンピュータのご利用をおすすめします。

- ・ 納品データが大容量の場合 (CD/DVD)が複数枚に及ぶなど)
- · CAD 図面, デジタル写真データなどが 1000 ファイルを超える場合
- · 1 個のファイルサイズが大きい場合 (PDF ファイルのサイズが 20MB 以上など)

特にメモリが少ないと動作が極端に遅くなる場合があります。

本システムを操作するためには、予め本システムのプログラムデータの入手、およびセットアップ作業 を行っておく必要があります。 1-2. プログラムデータの入手

本システムのプログラムデータは、NEXCO 総研の HP からダウンロードできます。

なお、システムの起動には、監督員が配布する、システム起動に必要な復号化ファイル(以下「鍵ファ イル」という。)が必要です。別途監督員から貸与を受けてください。

- ダウンロードしたプログラムデータと鍵ファイルは大切に保管して下さい。
- 納品データの作成に使用するコンピュータにセットアップして、正常に動作する事を確認しておいて下さい。
- ・ プログラムデータには使用期限があります。期限切れとなってしまった場合は、プログラムを再度 HP からダウンロードし、監督員に鍵ファイルの再発行を依頼して、再度インストールして下さい。

1-3. 本システムのセットアップ

1-3-1. セットアップ手順

本システムのインストールは、以下の手順で行います。



1-3-2. プログラムデータの展開

プログラムデータの展開は、以下の手順で行います。

- ① ダウンロードしたプログラムデータ("zip"形式ファイル)を右クリックして「すべて展開(T)」をクリックします。
- ② 展開先「ファイルを下のフォルダーに展開する(F):」に任意の場所を指定して [展開(E)]ボタンを クリックします。
- ③ フォルダーの中に"Nouhin_Dx.x.x"フォルダーが存在することを確認します。



1-3-3. プログラムデータの配置

本システムのインストールは、以下の手順で行います。

① "Nouhin_Dx.x.x"フォルダーをDドライブ直下にコピーして下さい。



≪コピー先パスの規定≫

- ・ Cドライブしか無いPCの場合、「C:¥」
- ・ Dドライブ以降(D、E····)があるPCの場合、「D:¥」

② "Nouhin_Dx.x.x"フォルダーを開き、"Nouhin.exe"ファイルが存在することを確認して下さい。



③ "Nouhin.exe"を右クリックし、ショートカットの作成を行って下さい。



- ④ 作成したショートカットの名前を以下の通り変更して下さい。
 - 変更前: Nouhin.exe ショートカット

変更後: NEXCO 電子納品チェックシステム



⑤ 作成したショートカットをデスクトップに移動して下さい。



1-4 起動方法

本システムの起動は、以下の手順で行います。図と対比しながら、作業を進めて下さい。 ※鍵ファイルがないと起動できません。

① デスクトップ上のショートカットをダブルクリックします。



② オープニング画面

[参照]ボタンより、配布された鍵ファイル(xxxxxxxxxxxx.cri)を選択します。

NEXCO V		2	
電子紋	品チェ	ックシ	ステム
	- N	0-1	/er D 8.1.0
		TV	
	Ninnon Evoreccu	unu Daganrah Ir	vetituta Compony Lin
5	Nippon Express	way research in	Istitute Company Lin
	したチェック対象調	業務の鍵ファイル	レ(.cri)を選択してくだ
語目より配布され			

③ 鍵ファイル選択画面



④ [OK]ボタンを押します。



⑤ システム初期画面

● 電子納品	エックシステム/Ver D 8.1.0/0920231115001		-		×
ファイル(E)	ツール(① ヘルゴ(巴)				
マ チェック	「「「「」」の「「」」の「「」」の「「」」の「「」」の「「」」の「「」」の「				
葉務名	訪作確認用タミー業務				
受注着名	株式会社総研システム				
工期	2023-11-02~2023-12-31				
	<u>チェックシステムの概要</u>				^
	本システムは、創農等業務において作成された納品データと、東、中、西日本高速運路(特)、(特高速通路総合技術研究所(以下、NEXCO)が規 定する観察専業務の電子納品授権(袋)、技術関係資料電子ファイル作成仕様者(案)(以下)要領・基準しという。)との整合性チェックを行い、 チェンクの経営が正常と判定れたに場合には、				
	・納品データの閲覧を容易に行うためのスタイルシート(XSLファイル)				
	を作成する機能を持っています。 NEXCOでは、この提出書を接触でする事によって、成果品である納品データの形状が正当である事を判断します。				
	チェックの流れ	関連リンク			
	チェックウィザード起動	電子納品明連要領			
	納品データ情報確認	<u>よくある質問</u>			
	チェック対象選択	NEXCONSINU WHAT A X-5			
					~
1.0.0.0 / Micro	soft Windows 10 Pro./11.0.19041.5007				

1-5. アンインストール

- 1-5-1. アンインストールの手順 本システムのアンインストールは、以下の手順で行います。
 - ① デスクトップ上のショートカットを削除します。



② 配置したプログラムデータの"Nouhin"フォルダーを削除します。

<u><< 問合せ先 >></u>

(株)高速道路総合技術研究所 基盤整備推進部 技術情報課

Eメール:<u>e.syskan.xa@ri-nexco.co.jp</u>

FAQ アドレス: <u>https://nexco.asp.traina.jp/web/traina-faq/</u>